OBSBOT



リーディングガイド

注意

△ 重要な検討事項

推奨事項

使用方法をご理解いただくために、まずチュートリアル動画と取扱説明書をご覧いただ くことを強くお勧めします。 https://obsbot.com/download



チュートリアル動画

ユーザーの皆様は、本製品を適切に使用するために、以下のリンクからチュートリアル 動画にアクセスすることができます。 https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air



クイックスタートガイド

日本語

Obsbot Start APP



 QR コードをスキャンするか、APPストアで「Obsbot Start」アプリを検索して、 Obsbot Start アプリをダウンロードします。
 Tail Air の電源を入れます。
 携帯電話の Bluetooth と Wi-Fi を ON にします。

4. アプリを開き、カメラ (デフォルト名は"Tail Air_XXXXXX")をタップし、アプリの指示 に従ってTail Airを接続します。

部品の名称



 01. カメラレンズ
 08. 電源ボタン

 02. ステータスインジケータ
 09. USB-C ポート

 03. バッテリーインジケータ
 10. 3.5 mm オーディオジャック

 04. デュアル内蔵マイクロフォン
 11. 冷却用吸入口

 05. マイクロ SD カード
 12. UNC 1/4-20 インターフェース

 06. マイクロ HDMI ポート
 13. 拡張ピンインターフェース

 07. 冷却用排出口
 14. ワイヤレスモジュールスロット

充電についての説明



▲ FCC/CE 認証の 5V/2A 定格の USB充電器を使用することが推奨されます。

バッテリーインジケータ

		🔵 青色点	灯 🔿	青色点滅	● オフ
種類	容量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
電源ボタン 押下時の バッテリー 検知	0%-10%	0			
	11%-25%	•			
	26%-30%	•	0		
	31%-45%	•	•		
	46%-60%	•	•	0	
	61%-75%	•	•	•	•
	76%-95%	•	٠	٠	0
	96%-100%	•	•	•	•
放電	0%-10%	0			
	11%-25%	•			•
	26%-45%	•	•		
	46%-75%	•	•	•	•
	76%-100%	•	•	•	•
充電	0%-25%	0			
	26%-45%	•	0		•
	46%-75%	•	•	0	
	76%-95%	•	•	•	0
	96%-100%	•	•	٠	

▲ バッテリーの温度が45°Cを超えると、充電が停止します。 例えば、外部電源に接続した場合、バッテリーの温度が45°Cを超えると、充電が停止し、カメラは外部電源から直接給電されます。 インジケータの説明

機器の状態	インジケータの状態		
電源投入時·初期化中	青色のライトが円形に点滅		
ジェスチャー操作機能実行中	現在の色のライトが2回同時に 点滅すると、ジェスチャーが正常 に認識されたことを意味する		
ストリーミングまたはレコーディング中 - 追 跡ターゲット非選択	緑色のライトが明るくなったり暗 くなったりする		
ストリーミングまたはレコーディング中 - 追 跡ターゲット選択	青色のライトが明るくなったり暗 くなったりする		
ストリーミングに失敗し、再試行中	黄色のライトが点滅		
STAモード-追跡ターゲット非選択	緑色ソリッド		
APモード - 追跡ターゲット非選択	紫色ソリッド		
STA/APモード - 追跡ターゲット選択	青色ソリッド		
追跡ターゲット紛失	黄色ソリッド		
写真撮影中	現在の色のライトが1回点滅		
カメラ故障	赤色ソリッド		
カメラエラー (SDカード満杯やアップデート 失敗など)	赤色のライトが明るくなったり暗 くなったりする		
ファームウェアアップグレード中	黄色と青色のライトが交互に点滅		

ブザー

解釈	ツイートモード
電源投入または切断	DDD
写真撮影	D
ストリーミング&レコーディング開始	D
バッテリーレベルが低下し、カメラの電源 がまもなく切れる	DDD
ファームウェアアップグレード中	DDD
カメラエラー (SDカード満杯やアップデー ト失敗など)	DDDDD



人物追跡のオン/オフ

人物追跡モードに入るには、図のようなジェスチャーを行ってくだ さい。現在のステータスライトが2回点滅した後、青色点灯に変わ ると、人物追跡モードに正常に入ったことを意味します。 人物追跡モードを終了するには、もう一度同じジェスチャーを行 ってください。青色のステータスランプが2回点滅した後、緑色ま たは紫色に変わると、人物追跡モードを正常に終了したことを意 味します。



2倍ズーム(初期設定)/キャンセル

図のようなジェスチャー操作を行ってください。ステータスランプ が2回点滅すると、ズームイン/アウトが行われたことを意味し ます。



レコーディングの開始/停止

図のようなジェスチャー操作を行ってください。ステータスランプ が2回点滅すると、動画レコーディングが開始または停止したこ とを意味します。



ダイナミックズーム

ダイナミックズーム機能が有効であることを示すステータスラン ブが点濾し始めるまで、図のようなジェスチャー操作を行ってく ださい。手を近づけたり離したりすることでズームを調整してく ださい。ジェスチャーが検出されなくなるか、ズームの状態が調 整できなくなるまで、ズームイン/アウトは停止します。

▲ 手で顔を覆わないように注意し、ジェスチャー操作のために指を開いておいてください。 ▲ ジェスチャー操作のチュートリアル動画は、以下のリンクからご覧ください。 https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレードの概要

アップグレード中は、黄色と青色のランプが交互に明るくなったり暗くなったりします。
 アップグレードが成功すると、ステータスインジケータは通常の動作モードに戻ります。
 アップグレードの結果が表示されます。
 アップグレードに失敗した場合、ライトが赤く点灯し、カメラのビーブ音が鳴ります。

Obsbot Start APP によるアップグレード

Obsbot Start APP で OBSBOT Tail Air を携帯電話に接続します。アップグレードの タイミングになると、アプリからアップグレードのお知らせが届きます。その後、アプリの 指示に従ってアップグレードしてください。

SD カード使用によるアップグレード

OBSBOT 公式サイトより、最新のアップグレードパッケージをダウンロードしてくださ い。アップグレードパッケージを解凍し、binファイルをSD カードのルートディレクトリ にコピーしてください。SD カードを Tail Air に挿入します。Tail Air が SD カードを読 み込むと、再起動し、アップグレードを行います。

▲ アップグレード前に、SD カードの使用可能容量が 1CB 以上であることをご確認く ださい。また、カメラのバッテリーは、25%以上であることが必要です。

▲ アップグレード完了後、SD カードのルートディレクトリにある.txt ファイルから結果 を確認することができます。

なお、内容は予告なく更新されることがありますので、ご了承ください。最新版のクイッ クスタートガイドにアクセスするには、以下からダウンロードしてください。 https://www.obsbot.com