OBSBOT



# 快速入門指南

繁體中文

## 閱讀提示

#### 符號說明

△ 重要注意事項

### 使用建議

建議用戶觀看教學視頻瞭解使用過程。獲取詳細產品資訊請閱讀《用戶手冊》。 https://obsbot.com/download



### 獲取教學視頻

通過 https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air 或掃描二維碼獲取和觀 看教學視頻,確保正確使用本產品。







1. 請掃描二維碼或前往手機應用市場搜索"Obsbot Start"下載安裝 APP。

- 2. 按住電源鍵,直至相機開機。
- 3. 開啟手機藍牙與 Wi-Fi。

4. 打開 APP, 選擇您需要連接的相機(相機默認名稱為: "Tail Air\_XXXXXX"), 按照 APP頁面提示操作。

### 部件介紹



01. 鏡頭	08. 電源鍵
02. 狀態指示燈	09. USB-C
03. 電量指示燈	10. 3.5 mm
04. 雙陣列麥克風	11. 散熱進風
05. Micro SD 卡槽	12. UNC 1/
06. Micro HDMI 介面	13. 拓展介립
07. 散熱出風口	14. 無線模紙

### 09. USB-C 介面 10. 3.5 mm 音頻介面 11. 散熱進風口 12. UNC 1/4-20 螺母介面 13. 拓展介面 14. 無線模組槽

#### 充電說明



⚠ 推薦使用符合 FCC/CE 標準, 規格為 5V/2A 的 USB 充電器。

### 電量指示燈

		常	亮 🤇	)閃爍	● 燈滅
歸類	電量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
單 <b>擊</b> 檢測電量	0%-10%	0			
	11%-25%	•			•
	26%-30%	•	0		
	31%-45%	•	•		•
	46%-60%	٠	•	0	
	61%-75%	•	•	•	•
	76%-95%	٠	•	•	0
	96%-100%	•	•	•	•
放電	0%-10%	0			
	11%-25%	•			•
	26%-45%	٠	•		
	46%-75%	•	•	•	•
	76%-100%	•	•	•	•
充電	0%-25%	0			
	26%-45%	•	0		•
	46%-75%	٠	•	0	
	76%-95%	•	•	•	0
	96%-100%	٠	•	•	٠

⚠ 電池溫度超過 45℃ 后將停止充電。

例如:接入外部電源時,當電池溫度超過 45℃,會停止充電,將通過外部電源直接供電。

### 指示燈說明

設備狀態	指示燈狀態
開機初始化	藍色跑馬燈
執行手勢控制	當前狀態對應的指示燈連 續閃爍 2 次,然後變爲識別 后的指示燈狀態
開啓直播、錄製 - 未選擇拍攝目標	綠燈呼吸
開啓直播、錄製 - 已選擇拍攝目標	藍燈呼吸
直播失敗重試中	黃燈閃爍
STA 模式 - 未選擇拍攝目標	綠燈常亮
AP 模式 - 未選擇拍攝目標	紫燈常亮
STA/AP 模式 - 已選擇拍攝目標	藍燈常亮
目標丟失	黃燈常亮
拍照一次	當前狀態燈閃爍一次
相機錯誤	紅燈常亮
相機異常,如 SD 卡已滿,升級失敗等	紅燈呼吸
固件升級中	黃藍燈交替閃爍

### 蜂鳴器

指示內容	鳴叫模式
開關機	DDD
拍照	D
直播/錄製	D
電量不足即將關機	DDD
固件升級中	DDD
相機異常,如 SD 卡已滿,升級失敗等	DDDDDD

#### 手勢控制



#### 進入/退出人像跟蹤

進入人像跟蹤:如圖所示進行手勢操控,當前狀態燈連續閃爍2次 後,變為藍色常亮狀態,即為成功進入人像跟蹤模式。 退出人像跟蹤:如圖所示進行手勢操控,藍色狀態燈連續閃爍2次 後,變為綠色或紫色工作狀態,即為成功退出人像跟蹤模式。



#### 推焦至2x(默認)/取消

如圖所示進行手勢操控,當前狀態燈連續閃爍 2 次,即可執行推 拉焦操作。



#### 開始/結束 錄製

如圖所示進行手勢操控,當前狀態燈連續閃爍 2 次,即可開始或 結束錄製。



#### 動態變焦

如圖所示進行手勢操控,直至狀態燈開始閃爍,此時啟動動態變 焦功能。隨著雙手距離變化進行變焦放大或縮小,直至檢測不到 手勢或無法再推拉焦。

⚠ 進行手勢操控時,請注意手部不要遮擋面部並保持手指張開。

△ 通過 https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air 觀看手勢控制教學視頻。

## 固件升級

#### 升級概述

① 升級過程中, 黃藍燈交替閃爍;
② 升級成功後, 狀態指示燈變為正常工作模式, 連接 APP 可查看升級結果;
③ 升級失敗後, 紅燈常亮並響起蜂鳴聲。

#### 通過 Obsbot Start APP 升級

連接 Tail Air, 若有固件可更新時, Obsbot Start APP 將有相應提示, 請根據提示操作。

#### 通過 SD 卡升級

通過 OBSBOT 官網下載最新固件包,解壓後將,bin檔拷貝到SD卡根目錄。然後將 SD 卡插到相機上,相機讀取到升級檔後,將自動重說進行升級。 公升級前需確保 SD 卡剩餘 1GB 以上的容量,相機電量需要在 25% 以上。 公升級完成後可通過 SD 卡根目錄下的,txt 檔查看升級結果。

內容如有更新,恕不另行通知。請在睿魔智慧官網下載最新版《快速入門指南》: 7 https://www.obsbot.com