

Content is subject to change without notice. User can download latest Manual Book on <https://www.obsbot.com>

内容如有更新,恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《用户手册》:
<https://www.obsbot.com>


内容如有更新,恕不另行通知。请在睿魔智慧官网下载最新版《用户手册》:
<https://www.obsbot.com>

本マニュアルは予告なく変更される場合があります。
最新版のマニュアルは下記のREMO TECHの公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。
<https://www.obsbot.com>

Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Bitte laden Sie die neueste Version des "Benutzerhandbuchs" auf der offiziellen Website von REMO TECH herunter:
<https://www.obsbot.com>

사전 통지 없이 사용설명서 내용이 업데이트될 수 있습니다. 아래 링크에서 최신 버전 내용을
다운받을 수 있습니다.
<https://www.obsbot.com>

OBSBOT




User Manual

English · 简体中文 · 繁體中文 · 日本語 · Deutsch · 한국어

Parts Info

EN



01. **【Multi-screen Mode】** Picture-in-Picture Switching

* Requires use with OBSBOT Talent or Obsbot Live APP.

02. **【ON/OFF】** Long press to turn on/off Tail Air

03. Status Indicator

04. **【Focus/Camera】** Half-press to focus, press to take a photo

05. **【Record】** Start/End recording

06. **【Gimbal Control】** Up/Down/Left/Right

* Click to restore to the initial position, long press to enable gyroscope.

07. **【Human Tracking】** Enable/Disable human tracking

08. **【Animal Tracking】** Enable/Disable animal tracking

09. **【Laser Close-up】** Hold to enable the laser, and double-click to execute or exit AI laser Close-up

* Note: The laser cannot irradiate the eyes, it will cause serious eye damage.

10. **【Preset Position】** Click to go to preset position P1/P2/P3, long press to add/update
11. **【Select Camera】** Select Camera 1/2/3
- Click: Switch camera control (green light)
- Double-click: Output camera video stream (red light)
- * Double-click function requires use with OBSBOT Talent or Obsbot Live APP.

Button Backlight	Description
Solid white light	Tail Air connected
Solid green light	Controlling the current Tail Air
Solid red light	Current Tail Air is outputting
Light off	Tail Air not connected
* If control and output are the same device, the red light will be solid	

12. **【Custom】** Customize button functions
- * Set button functions through the Obsbot Start APP.
13. USB-C Port - - Power Input
14. **【Zoom】** T - Zoom in; W - Zoom out
15. **【Lock Button】** Toggle up to disable all function keys, toggle down to enable all function keys

Before You Use

Step 1

Turn on Tail Air and quickly click the Tail Air power button 3 times. The Tail Air status indicator will change to blue flashing.

Step 2

Hold the Remote Controller  + **[1]** / **[2]** / **[3]** dual keys for 3 seconds. The Remote Controller indicator light changes from solid to continuous flashing.

Step 3

a) Remote Controller connected to first Tail Air


After the Remote Controller indicator flashes quickly 3 times and goes out, the corresponding keys **[1]** / **[2]** / **[3]** will have a steady green light, indicating successful pairing.

b) Remote Controller connected to second/third Tail Air

After the Remote Controller indicator flashes quickly 3 times and goes out, the corresponding keys **[1]** / **[2]** / **[3]** will have a steady white light, indicating successful pairing.

* Note: During the Remote Controller update, the status indicator will flash red and blue alternately.

部件说明



01. 【多画面模式】画中画切换

* 需搭配 OBSBOT Talent 或 Obsbot Live APP 使用。

02. 【开启/关闭】长按开启/关闭 Tail Air

03. 状态指示灯

04. 【对焦/拍照】半按对焦，按下拍照

05. 【录制】开始/结束录制

06. 【云台控制】向上/向下/向左/向右

* 单击恢复至初始位置，长按启用陀螺仪。

07. 【人像跟踪】开启/关闭人像跟踪

08. 【动物跟踪】开启/关闭动物跟踪

09. 【激光-特写】按住启用激光，双击执行/退出 AI 激光特写

* 注意：激光不可照射眼睛，会造成眼睛严重损坏。

10. 【预置位】单击至预设位置 P1/P2/P3，长按添加/更新

11. 【选择相机】选择相机 1/2/3

单击：切换相机控制 (绿灯)

双击：输出相机视频流 (红灯)

* 双击功能需搭配 OBSBOT Talent 或 Obsbot Live APP 使用。

按键背光	说明
白灯常亮	已连接 Tail Air
绿灯常亮	可控制当前 Tail Air
红灯常亮	当前 Tail Air 正在输出
灯灭	未接入 Tail Air
* 如控制和输出为同一台，则常亮红灯	

12. 【自定义】自定义按键功能

* 通过 Obsbot Start APP 设定按键功能

13. USB-C 接口—供电口

14. 【变焦】T-放大画面；W-缩小画面

15. 【Lock 键】上拨禁用所有功能键，下拨启用所有功能键

使用说明

步骤一

开启 Tail Air, 快速点击 Tail Air 电源按键 3 次, Tail Air 状态指示灯变为蓝色闪烁状态。

步骤二

按住遥控器【↑】+【1】/【2】/【3】双键 3s, 遥控器指示灯由常亮变为持续闪烁状态。

步骤三

a) 遥控器连接第 1 台 Tail Air


遥控器指示灯快闪 3 次后熄灭, 对应按键【1】/【2】/【3】常亮绿灯, 即为配对成功。

b) 遥控器连接第 2/3 台 Tail Air

遥控器指示灯快闪 3 次后熄灭, 对应按键【1】/【2】/【3】常亮白灯, 即为配对成功。

* 遥控器升级过程中, 状态指示灯红蓝交替闪烁。

部件說明



01. 【多畫面模式】畫中畫切換

* 需搭配 OBSBOT Talent 或 Obsbot Live APP 使用。

02. 【開啓/關閉】長按開啓/關閉 Tail Air

03. 狀態指示燈

04. 【對焦/拍照】半按對焦，按下拍照

05. 【錄製】開始/結束錄制

06. 【雲臺控制】向上/向下/向左/向右

* 單次恢復至初始位置，長按啟用陀螺儀。

07. 【人像跟蹤】開啟/關閉人像跟蹤

08. 【動物跟蹤】開啟/關閉動物跟蹤

09. 【激光-特寫】按住啟用激光，雙擊執行/退出 AI 激光特寫

* 注意：激光不可照射眼睛，會造成眼睛嚴重損壞。

10. 【預置位】單擊至預設位置 P1/P2/P3，長按添加/更新

11. 【選擇相機】選擇相機 1/2/3

單擊：切換相機控制 (綠燈)

雙擊：輸出相機視頻流 (紅燈)

* 雙擊功能需搭配 OBSBOT Talent 或 Obsbot Live APP 使用。

按鍵背光	說明
白燈常亮	已連接 Tail Air
綠燈常亮	可控制當前 Tail Air
紅燈常亮	當前 Tail Air 正在輸出
燈滅	未接入 Tail Air
* 如控制和輸出為同一臺，則常亮紅燈	

12. 【自定義】自定義按鍵功能

* 通過 Obsbot Start APP 設定按鍵功能

13. USB-C 接口—供電口

14. 【變焦】T-放大畫面；W-縮小畫面

15. 【Lock鍵】上撥禁用所有功能鍵，下撥啟用所有功能鍵

使用說明

步驟一

開啟 Tail Air, 快速點擊 Tail Air 電源按鍵 3 次, Tail Air 狀態指示燈變為藍色閃爍狀態。

步驟二

按住遙控器【】+【1】/【2】/【3】雙鍵 3s, 遙控器指示燈由常亮變為持續閃爍狀態。

步驟三

a) 遙控器連接第 1 臺 Tail Air

遙控器指示燈快閃 3 次後熄滅, 對應按鍵【1】/【2】/【3】常亮綠燈, 即為配對成功。


b) 遙控器連接第 2/3 臺 Tail Air

遙控器指示燈快閃 3 次後熄滅, 對應按鍵【1】/【2】/【3】常亮白燈, 即為配對成功。

* 遙控器升級過程中, 狀態指示燈紅藍交替閃爍。

部品情報

JP



01. 【マルチスクリーンモード】ピクチャーインピクチャー切替

* OBSBOT Talent または Obsbot Live APPの併用が必要です。

02. 【ON/OFF】長押しで Tail Airの電源を ON/OFF します

03. 状態表示器

04. 【フォーカス/カメラ】半押しでフォーカス、押しで撮影

05. 【録画】録画の開始/終了

06. 【ジンバルコントロール】上/下/左/右

* クリックで初期位置に戻り、長押しでジャイロスコープを有効にします。

07. 【人間追跡】人間追跡の有効/無効を切り替える

08. 【動物追跡】動物追跡の有効/無効を切り替える

09. 【レーザークローズアップ】レーザーを有効にするには押し続け、ダブルクリックで AI レーザークローズアップを実行または終了します

* 注意:レーザーは目に照射することはできません、それは深刻な目の損傷を引き起こします。

10. 【プリセット】クリックしてプリセットポジション P1/P2/P3 に移動し、長押しで追加/更新します
11. 【カメラ選択】カメラ 1/2/3 を選択します

クリック：カメラ制御の切り替え（緑色のライト）

ダブルクリック：カメラ映像の出力（赤色のライト）

* ダブルクリック機能は、OBSBOT Talent または Obsbot Live APPの併用が必要です。

ボタンのバックライト	説明
白色の点灯	Tail Air が接続されています
緑色の点灯	現在の Tail Air をコントロール中
赤色の点灯	Tail Air が出力中
点灯しない	Tail Air が接続されていません
* コントロールと出力が同じデバイスの場合、赤色のライトが点灯します	

12. 【カスタム】ボタン機能のカスタマイズ

* Obsbot Start アプリを介してボタン機能を設定します。

13. USB-C ポート -- 電源入力

14. 【ズーム】T - ズームイン； W - ズームアウト

15. 【ロックボタン】上にトグルしてすべての機能キーを無効にし、下にトグルしてすべての機能キーを有効にします。

ご使用の前に

ステップ 1

Tail Air の電源をオンにし、Tail Air の電源ボタンを 3 回素早くクリックします。

Tail Air のステータスインジケータが青色の点滅モードに変わります。

JP

ステップ 2

リモートコントローラーの【】+【1】/【2】/【3】のデュアルキーを 3 秒間押し続けます。リモートコントローラーのインジケータライトが、点灯から連続点滅に変わります。

ステップ 3

a) リモートコントローラーが最初のTail Airに接続された場合


リモートコントローラーのインジケータが 3 回素早く点滅して消えた後、対応するキー【1】/【2】/【3】のライトが安定した緑色になり、ペアリングが成功したことを示します。

b) リモートコントローラーが 2 番目/3 番目のTail Airに接続された場合

リモートコントローラーのインジケータが 3 回素早く点滅して消えた後、対応するキー【1】/【2】/【3】のライトが安定した白色になり、ペアリングが成功したことを示します。

* リモートコントローラーの更新中は、状態インジケータが赤と青で交互に点滅します。

Teile-Infos



01. **【Mehrere Bildschirmmodus】** Bild-im-Bild Umschaltung

* Erfordert die Verwendung mit der OBSBOT Talent- oder Obsbot Live-App.

02. **【Ein/Aus】** Lange drücken, um Tail Air ein-/auszuschalten

03. Statusanzeige

04. **【Fokus/Kamera】** Halb drücken, um den Fokus einzustellen, ganz drücken, um ein Foto aufzunehmen

05. **【Aufnahme】** Aufnahme starten/beenden

06. **【Gimbal-Steuerung】** Oben/Unten/Links/Rechts

* Klicken, um in die Ausgangsposition zurückzukehren, lange drücken, um das Gyroskop zu aktivieren.

07. **【Personenerkennung】** Personenerkennung aktivieren/deaktivieren

08. **【Tiererkennung】** Tiererkennung aktivieren/deaktivieren

09. **【Laser-Nahaufnahme】** Laser halten, um ihn zu aktivieren, doppelklicken, um die KI Laser-Nahaufnahme auszuführen oder zu beenden
 * Hinweis: Der Laser darf nicht in die Augen scheinen, da dies zu schweren Augenschäden führen kann.
10. **【Voreingestellte Position】** Klicken, um zur voreingestellten Position P1/P2/P3 zu gelangen, lange drücken, um hinzuzufügen/aktualisieren
11. **【Kamera auswählen】** Kamera 1/2/3 auswählen
 Klicken: Kamerasteuerung wechseln (grünes Licht)
 Doppelklicken: Kameravideo-Stream ausgeben (rotes Licht)
 * Die Doppelklick-Funktion erfordert die Verwendung mit der OBSBOT Talent- oder Obsbot Live-App.

Tastenbeleuchtung	Beschreibung
Durchgehend weißes Licht	Tail Air verbunden
Durchgehend grünes Licht	Steuerung der aktuellen Tail Air
Durchgehend rotes Licht	Tail Air gibt aus
Licht aus	Tail Air nicht verbunden
* Wenn Steuerung und Ausgabe das gleiche Gerät sind, leuchtet das rote Licht durchgehend	

12. **【Benutzerdefiniert】** Benutzerdefinierte Tastenfunktionen
 * Setzen Sie die Tastenfunktionen über die Obsbot Start APP.
13. USB-C Anschluss - - Stromversorgungseingang
14. **【Zoom】** T - Vergrößern; W - Verkleinern
15. **【Sperrtaste】** Nach oben schieben, um alle Funktionstasten zu deaktivieren. Nach unten schieben, um alle Funktionstasten zu aktivieren

Vor der Verwendung

Schritt 1

Schalten Sie Tail Air ein und klicken Sie schnell 3 Mal auf die Tail Air Ein-/Aus-Taste. Die Tail Air Statusanzeige wechselt in den blauen Blinkmodus.

Schritt 2

Halten Sie die Fernbedienungstasten **【↑】** + **【1】** / **【2】** / **【3】** für 3 Sekunden gedrückt. Die Anzeigeleuchte der Fernbedienung wechselt von durchgehendem Licht zu kontinuierlichem Blinken.

Schritt 3

a) Fernbedienung verbunden mit dem ersten Tail Air

Nachdem die Anzeigeleuchte der Fernbedienung 3 Mal schnell geblinkt und erloschen ist, leuchten die entsprechenden Tasten **【1】** / **【2】** / **【3】** dauerhaft grün, was eine erfolgreiche Kopplung anzeigt.


b) Fernbedienung verbunden mit dem zweiten/dritten Tail Air

Nachdem die Anzeigeleuchte der Fernbedienung 3 Mal schnell geblinkt und erloschen ist, leuchten die entsprechenden Tasten **【1】** / **【2】** / **【3】** dauerhaft weiß, was eine erfolgreiche Kopplung anzeigt.

* Während des Updates der Fernbedienung blinkt die Statusanzeige abwechselnd rot und blau.

버튼 설명

kR



01. 【다중 화면 모드】 화면 분할 전환

* OBSBOT Talent 또는 Obsbot Live APP과 함께 사용해야 합니다.

02. 【ON/OFF】 길게 눌러 Tail Air를 켜거나 끕니다

03. 인디케이터

04. 【포커스/카메라】 반 눌러 초점 맞추기, 누르면 사진 촬영

05. 【녹화】 녹화 시작/종료

06. 【짐벌 컨트롤】 위/아래/왼쪽/오른쪽

* 클릭하면 초기 위치로 복원되며, 길게 누르면 자이로스코프가 활성화됩니다.

07. 【인간 추적】 인간 추적 활성화/비활성화

08. 【동물 추적】 동물 추적 활성화/비활성화

09. 【레이저 근접 촬영】 레이저를 활성화하려면 누르고, 더블 클릭하면 AI 레이저 근접 촬영을 실행하거나 종료합니다

* 주의: 레이저는 눈에 조사할 수 없으며, 심각한 안구 손상을 초래할 수 있습니다.

10. 【프리셋 위치】클릭하여 프리셋 위치 P1/P2/P3로 이동하고, 길게 눌러 추가/업데이트합니다

11. 【카메라 선택】카메라 1/2/3 선택

클릭: 카메라 제어 전환 (녹색 빛)

더블 클릭: 카메라 비디오 스트림 출력 (빨간색 빛)

* 더블 클릭 기능은 OBSBOT Talent 또는 Obsbot Live APP과 함께 사용해야 합니다.

버튼 백라이트	설명
단색 흰색 빛	Tail Air 가 연결됨
단색 녹색 빛	현재 Tail Air를 제어 중
단색 빨간색 빛	Tail Air가 출력 중
불빛 꺼짐	Tail Air가 연결되지 않음
* 제어와 출력이 동일한 장치인 경우, 빨간색 빛이 유지됩니다	

12. 【사용자 정의】버튼 기능을 사용자 정의합니다

* Obsbot Start 앱을 통해 버튼 기능을 설정합니다.

13. USB-C 포트 - 전원 입력

14. 【줌】T - 확대; W - 축소

15. 【잠금 버튼】위로 토글하여 모든 기능 키를 비활성화하고, 아래로 토글하여 모든 기능 키를 활성화하세요

사용설명

단계 1

Tail Air 를 켜고 Tail Air 전원 버튼을 빠르게 3번 클릭합니다. Tail Air 상태 표시기가 파란색 깜박이 모드로 변경됩니다.

단계 2

리모컨의 **【↑】** + **【1】** / **【2】** / **【3】** 듀얼 키를 3초 동안 누르세요. 리모컨의 표시등이 연속적으로 깜박이는 것으로 변경됩니다.

단계 3

a) 리모컨이 첫 번째 Tail Air 에 연결된 경우

리모컨의 표시등이 빠르게 3번 깜박이고 꺼질 때, 해당하는 키 **【1】** / **【2】** / **【3】** 는 안정적인 녹색 빛으로 켜지며, 페어링이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.

b) 리모컨이 두 번째/세 번째 Tail Air 에 연결된 경우

리모컨의 표시등이 빠르게 3번 깜박이고 꺼질 때, 해당하는 키 **【1】** / **【2】** / **【3】** 는 안정적인 흰색 빛으로 켜지며, 페어링이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.

* 리모컨 업데이트 중 상태 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜빡입니다.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and so on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WEEE STATEMENT

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treat of toxic substances.

Standard: IEC 60825-1:2014

Wavelength: 635nm

Radiant energy:1.3mw